

ALB

ПАСПОРТ

Осветительный прибор

Светильник светодиодный ALB Expert 18-О-840-IP54-UNI2-D1

Соответствует ТР ТС 004/2011, 020/2011 и 037/2016: ТУ 27.40.25-003-32385087-2018

Декларация (Сертификат) : ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.42651/23 Expert ТР ТС 004 020

**Назначение**

Универсальный светоиодный светильник Expert предназначен для освещения офисных, торговых и общественных помещений,а так же помещений школ,детских садов и больниц, чистых помещений. Является аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4x18 или ЛПО 4x18.

**Безопасность**

К работе со светильником допускается персонал с группой по электробезопасности не ниже II. В части требования безопасности светильник выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Подключение, отключение светильника от сети, устранение неисправностей, чистку - производить только при отключенном напряжении не ранее, чем через одну минуту после снятия напряжения. Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов и поврежденными местами электрических соединений.



**Технические характеристики**

|                             |                 |                                     |        |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|
| Климатическое исполнение:   | УХЛ4            | Класс защиты от поражения эл.током: | 1      |
| ta.°С                       | от 0°С до +40°С | Степень защиты оптического отсека:  | IP54   |
| Номинальное напряжение, В : | ~220±20%        | Степень защиты отсека ПРА:          | IP54   |
| Номинальная частота, Гц :   | 50              | Масса, не более, кг.:               | 2      |
| Потребляемая мощность, Вт : | 18              | Тип ламп:                           | LED    |
| Коэффициент мощности:       | 0,9             | Срок службы, не менее :             | 10 лет |
| Габариты ДхШхВ, мм:         | 595x180x40      | Цветовая температура, К:            | 4000   |
| Световой поток, лм:         | 1 800           | Индекс цветопередачи:               | 80     |

Допускается изменение цветовой температуры свечения светильника в зависимости от угла наблюдения. Допускается отклонение характеристик на 10% от заявленных значений.

**Установка и подключение**

Снять рамку и защитное стекло. Подключить светильник к сети согласно схеме подключения, коричневый проводник (L) светильника подключать к фазному проводнику сети, синий проводник (N) светильника подключать к нейтральному проводнику сети. Установить обратно стекло и рамку. Вставить светильник в ячейку потолка или закрепить светильник на монтажной поверхности. Для однократного подключения светильника без снятия рамки, удалить перемычку, фиксирующую клеммную колодку, после чего отогнуть колодку из корпуса. Далее подключить к сети, продев кабель через кабельный ввод, и вернуть клеммную колодку в исходное положение.

**Комплект поставки**

|            |           |         |
|------------|-----------|---------|
| Светильник | Коробка   | Паспорт |
| 1 шт.      | Групповая | 1 шт.   |

Серия

www.alb.ru



**Гарантийные обязательства и свидетельство о приемке**

| Дата производства | Гарантия, месяцев | Окончание гарантии | Дата ввода в эксплуатацию | Контроль |
|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|----------|
| 20.02.2025        | 24                |                    |                           | ОТК      |

Предприятие гарантирует ремонт или замену изделия в течение гарантийного срока, при условии соблюдения правил установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, в противном случае претензии не принимаются. Также гарантия не распространяется на изделия: вышедшие из строя в результате не соответствия сети по ГОСТ 32144 или вышедшие из строя в результате попадания влаги через кабель питания или вышедшие из строя в результате эксплуатации без ламп.

Гарантийные обязательства не покрывают затраты услуг монтажа, демонтажа, хранения и транспортировки забракованных изделий. Покупатель обязан, сохранить забракованный товар в неисправном состоянии с установленным источником света без изменений. Гарантийный ремонт устройства производится по адресу: 601220, Владимирская обл, Собинский муниципальный район, городское поселение поселок Ставрово, Ставрово п, Октябрьская ул, дом 118. Организация, ответственная за соблюдение требований ТР ЕАЭС 004/2011 и 020/2011: ООО АЛБ ОГРН 1127746081451, почтовый адрес 143980, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Саввино, ул. Промышленная, дом 35, тел. 8-800-500-97-05, info@alb.ru.

**Транспортировка и хранение**

Транспортирование светильника в упаковке допускается любым видом транспорта при температуре от -25°С до +55°С. Светильник должен храниться в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре воздуха от -25°С до +55°С и относительной влажности до 80%. Воздух помещения не должен содержать примесей агрессивных паров и газов.Высота штабелирования не должна превышать 1,7 м или восьми коробок.

**Утилизация**

По истечении срока службы светильник разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и сдать в специализированные организации по приемке и переработке вторсырья. Светильник в своем составе ядовитых, пожаро или взрывоопасных, радиоактивных материалов не содержит.

**Габаритный чертеж и схема включения**

